

1. Kako bi bio što precizniji i ekonomičniji, termostat *living* mora se prilagoditi sustavu grijanja. To se dešava tijekom prvih noći rada kada uređaj *living* nekoliko puta zatvori i otvori ventil radijatora. Preko noći može doći do promjena temperature radijatora.
2. Tijekom prvog tjedna rada može doći do temperaturnih promjena jer uređaj *living* uči kada treba započeti s grijanjem prostorije kako bi dostigao zadano temperatuру u zadano vrijeme. Ova inteligentna regulacija neprekidno prilagođava vrijeme grijanja sukladno sezonskim temperaturnim promjenama.
3. Termostati *living* imaju funkciju zaštite kod otvaranja prozora koja omogućuje zatvaranje ventila čim temperatura u prostoriji naglo padne, čime se smanjuje gubitak topline. Grijanje se isključuje na do 30 minuta prije nego što se uređaj *living* vrati na izvorne postavke.
4. Kako bi ventilator radijatora najbolje radio, uređaj *living* automatski razrađuje ventil svakog četvrtka u otprilike 11:00 sati otvarajući ga do kraja i vraćajući ga nakon toga na normalnu postavku.

Dodatne informacije i kompletan priručnik za uporabu potražite na adresi
www.danfoss.com/living